

BIOS 更新の準備

BIOS を更新する前に、必ず以下の手順に従って準備作業を行ってください。

1. Windows のバージョンを確認し、最新のバージョンに更新してください。

BIOS の更新方法

BIOS の更新方法は、お使いの BIOS のバージョンによって異なります。

最新の BIOS をダウンロードし、更新プログラムを実行してください。

更新プログラムを実行する際は、必ず電源を切らずに実行してください。

(C: のフォルダに更新プログラムを保存してください)

2. BIOS の更新

BIOS の更新は、必ず最新の BIOS をダウンロードし、更新プログラムを実行してください。

更新プログラムを実行する際は、必ず電源を切らずに実行してください。